
# Manual del usuario



# Medidor de oxígeno disuelto para trabajo pesado




## Introducción

Felicitaciones por su compra del Medidor de oxígeno disuelto y temperatura para trabajo pesado de Extech, el cual indica simultáneamente el Oxígeno disuelto, Oxígeno en el aire y la Temperatura. Las unidades de medida son mg/l para Oxígeno disuelto, % para Oxígeno en el aire y °C/°F para temperature. El oxígeno disuelto se mide con un sensor remoto que además contiene un termisor para medir la temperatura. Las características avanzadas incluyen una interfaz en serie RS-232, retención de datos, apagado automático y registro de Mínimo, Máximo y Promedio.

# Descripción del medidor


- 1. Pantalla LCD
- 2. Tecla ON/OFF encendido
- 3. Tecla para retención de datos
- 4. Selector °C/°F
- 5. Ajuste de contraste LCD
- 6. Tecla REGISTRAR
- 7. Tecla RETRAER
- 8. Tecla factor de ajuste
- 9. Extremo de la sonda
- Cuerpo del sensor
- 11. Conector del sensor
- 12. Enchufe del sensor
- 13. Enchufe de salida RS-232
- 14. Tapa de la batería
- 15. Tecla para compensación de altura
- 16. Tecla O<sub>2</sub> CAL
- 17. Tecla cero
- 18. Tecla para calibración O<sub>2</sub>
- 19. Tecla % sal



**Nota**: El conjunto de la sonda de oxígeno disuelto puede ser embarcado de fábrica en seco. Si la sonda no contiene solución de electrolito, consulte las instrucciones para agregar la solución de electrolito antes del primer uso en la sección "Reemplazo del electrolito" en este manual.

## Llenado del depósito de electrolito antes del primer uso

- Desenrosque y quite el contenedor de electrolito de la punta de la sonda.
- Llene el depósito con electrolito nuevo.
- Enrosque el contenedor de electrolito en el soporte del electrodo y el mango de la sonda. El exceso de electrolito puede derramarse por las roscas. Limpie el sobrante.
- Golpee ligeramente la sonda para quitar las burbujas de aire.



## Calibración

Para usar por primera vez o después de largos periodos (varios días) de no usar, calibre el instrumento realizando los siguientes pasos. Deberá realizar el procedimiento en algún área abierta y bien ventilada.

- 1. Asegúrese de que el sensor está DESCONECTADO del medidor.
- 2. Encienda el medidor.
- 3. Deslice el selector O<sub>2</sub>/OD a la posición O<sub>2</sub>.
- Presione la tecla cero para poner el medidor en cero (la pantalla deberá indicar «OO»).
- Conecte el sensor de OD sobre el medidor (quite la cubierta protectora de plástico)..
- 6. Deje que el medidor se estabilice durante cuando menos cinco minutos.
- Presione la tecla Cal O<sub>2</sub> y la pantalla indicará aproximadamente. 20.9 (O<sub>2</sub> en aire típico).

# Mediciones de oxígeno disuelto (OD)

### Preparación de la medición

Antes de tomar mediciones, lleve a cabo la calibración descrita anteriormente si es necesario. Además, haga los ajustes compensatorios de ALTITUD y SAL descritos a continuación:

### Compensación del % de sal

Deslice el selector O<sub>2</sub>/DO a la posición OD. Si el líquido medido es agua pura o se sabe que no contiene sales, fije el factor de % de sal a 0%.

- Presione la tecla % sal. La pantalla indicará 0% en la porción media y S en la porción inferior de la pantalla LCD.
- 2. Presionar la tecla Factor Adj. una vez agregará 1% al factor sal.
- 3. Presione la tecla Factor Adj. hasta que se indique el factor correcto.
- 4. Presione la tecla % sal para guardar el factor.

Nota: 1% = 10 ppt

## Compensación de ALTURA

El medidor tiene una calibración predeterminada para operación a nivel del mar (0 metros). Cualquier desviación significativa del nivel del mar requiere un ajuste compensatorio. Lleve a cabo los siguientes pasos:

- Presione la tecla ALTITUDE y la pantalla indicará «0» a la mitad y una «H» en la porción inferior de la LCD.
- Presione la tecla Factor Adj. una vez para agregar 100 metros, dos veces para agregar 200 metros y así sucesivamente. La compensación máxima es de 3900 metros.
- Una vez que se indica la compensación deseada, presione de nuevo la tecla ALTITUDE para guardar el valor.

#### Toma de mediciones

- 1. Sumerja la sonda en la solución a probar. Para obtener la mejor compensación automática de temperatura, sumerja la sonda cuando menos 19 cm (4").
- 2. Espere a que la pantalla se estabilice.
- La velocidad del líquido que entra en contacto con la sonda debe ser cuando menos de 0.2 a 0.3 ms (0.6 a 1 pie/min.). Si la solución está estática, agite la solución con la sonda o use un agitador.
- 4. Enjuague la sonda con agua limpia después de cada uso.

# Mediciones de oxígeno en el aire (O2)

Siga los mismos pasos anteriores para mediciones de OD excepto para las variantes descritas a continuación:

- Deslice el selector O<sub>2</sub>/DO a la posición O<sub>2</sub>.
- La pantalla indicará el valor del oxígeno en el aire en %.

# Mediciones de temperatura

La temperatura de la solución será indicada en la parte inferior de la pantalla. Presione la tecla °C/°F para cambiar las unidades de temperatura.

## Características avanzadas

#### Retención de datos

Presione la Tecla para retención de datos para congelar el valor indicado. La pantalla LCD mostrará **DH** para el modo de retención de datos junto con la lectura retenida. Presione la tecla **«Hold»** de nuevo para liberar la función de retención de datos.

## Registro de datos MIN/MAX/PROM (AVG)

Al seleccionarse, la función de registro de datos graba las lecturas mínima, máxima y promedio. Para empezar la sesión del registro de datos:

- Presione la tecla RECORD una vez. En la pantalla aparecerá el indicador REC y el medidor empezará a registrar las lecturas más baja (mín.), más alta (máx.) y promedio (avg.).
- Para retraer los datos, presione la tecla RECALL una vez. Aparecerá el indicador MAX junto con la lectura más alta registrada desde que presionó la tecla RECORD.
- 3. Presione la tecla **RECALL** de nuevo para ver el valor MÍN.
- 4. Presione la tecla **RECALL** de nuevo para ver la lectura promedio (AVG).
- Para salir del modo de registro, presione la tecla RECORD de nuevo. De la pantalla desaparecerán los indicadores REC, MIN, MAX y AVG.

#### Apagado automático

El medidor incluye la característica de apagado automático que conserva la vida útil de la batería. El medidor se apagará automáticamente si no se presiona alguna tecla de función en cualquier periodo de 10 minutos. Para desactivar esta característica presione la tecla **RECORD** para activar la función de registro.

## Ajuste de contraste LCD

Puede ser necesario ajustar el contraste de la pantalla debido a un cambio en el ángulo de visión o a variación del voltaje. Use el ajuste de contraste localizado del lado derecho del medidor para fijar el contraste preferido.

### Restaurar CPU

Cierta secuencia inapropiada de teclas puede causar que el medidor se «cuelgue» y no funcione. El siguiente procedimiento restaurará el medidor.

- 1. Deslice el selector O<sub>2</sub>/DO a la posición O<sub>2</sub>.
- Apague el medidor y desconecte la sonda OD.
- 3. Presione y SOSTENGA la tecla O<sub>2</sub> CAL y enseguida presione la tecla POWER.
- 4. Suelte la tecla O<sub>2</sub> CAL y enseguida presione la tecla cero (ZERO).
- 5. Conecte la sonda OD.
- Espere varios minutos para que la lectura se estabilice y luego presione la tecla O<sub>2</sub>CAL.

# Interfaz RS-232 para PC


El medidor incluye un puerto serial de datos RS-232. Esta interfaz fue diseñada para funcionar con el paquete de Software/Hardware para Adquisición de Datos de Extech Parte No. 407001. Este paquete permite al usuario capturar, almacenar y mostrar las lecturas usando una PC. Para obtener mayor información, llame a Extech o refiérase al manual del usuario 407001 para los detalles.

## Repuesto de la cabeza de la sonda

La punta de la sonda sujeta una delgada membrana de Teflón® y un contenedor de electrolito. Los errores de calibración o de lectura pueden indicar una pérdida de electrolito o una membrana dañada o sucia. La membrana es muy delicada y puede dañarse fácilmente si toca algún objeto sólido. Hay repuestos de cabeza disponibles de su distribuidor local.

#### Procedimiento de reemplazo

- Desenrosque la cabeza de la sonda y contenedor de electrolito del mango de la sonda y deseche.
- 2. Llene con el electrolito el contenedor nuevo en la cabeza de la sonda.
- 3. Enrosque la cabeza de la sonda al mango. El exceso de electrolito puede derramarse por las roscas. Limpie el sobrante.
- 4. Golpee ligeramente la sonda para quitar las burbujas de aire.
  - 1. Mango de la sonda
  - 2. Sensor de temperatura
  - 3. Cabeza de la sonda



# Reemplazo de la batería

En la pantalla LCD aparecerá el indicador de batería baja «LBT» cuando la batería pierda la carga.

Para reemplazar la batería:

- Quite la funda protectora de hule para acceder al compartimento de la batería en la parte posterior.
- Retire la tapa del compartimento usando una moneda o destornillador pequeño y quite la batería de 9V.
- 3. Reemplace la batería de 9V y reinstale la tapa y la funda.

## **Especificaciones**

Especificaciones generales

specificaciones generales				
Circuito microprocesador LSI a la orden				
Doble función 0.5" (13 mm) 1999 cuentas LCD c/ajuste de contraste				
O <sub>2</sub> disuelto: mg/l (miligramos por litro); Oxígeno en el aire: %; Temperatura: °C/°F				
Tecla para retención de datos congela la lectura indicada				
Sensor remoto polarográfico de oxígeno disuelto				
Sensor de temperatura: Termistor de precisión				
Se almacenan las lecturas mínima, máxima y promedio para retracción posterior				
El medidor se apaga después de 10 minutos				
0.4 Seg (aproximadamente)				
Interfaz RE-232 en serie				
Temperatura: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); Humedad: < 80% RH				
Batería alcalina de 9V				
Aproximadamente 6.6 mA CD				
335 g /0.74 lbs. (incluye baterías y sonda)				
Instrumento principal: 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x1.3")				
Sonda: longitud/diámetro (125 x 20 mm (4.9" x 0.8")				
Estuche, batería de 9V y 5 membranas				
Membranas, software para adquisición de datos y cable para la interfaz RS-232				

### Especificaciones eléctricas

specificaciones electricas			
Medición	Escala	Resolución	Precisión
Oxígeno disuelto	0.0 - 19.9 mg/L	0.1mg/L	<u>+</u> 0.4 mg/L
Oxígeno en el aire	0 - 100% O <sub>2</sub>	0.1 % O <sub>2</sub>	<u>+</u> 0.7% O <sub>2</sub>
Temperatura (sólo sonda)	0 a 50 °C 32 a 122 °F	0.1°F/C	±1.5 °F <u>+</u> 0.8 °C
Ajustes	Temperature (automático)	32 to 122 °F (0 to 50°C)	
compensatorios	Sal	0 a 39% (1% = 10ppt)	
	Altitud	0 a 3	900 metros

# Servicios de reparación y calibración

En Extech ofrecemos servicios completos de reparación y calibración para todos los productos que vendemos. Llame al departamento de servicio a clientes para obtener mayor información acerca de los servicios disponibles sobre calibración periódica, certificación NIST o reparación de cualquiera de los productos Extech. Para asegurar la integridad de la medición, Extech recomienda realizar anualmente la calibración.

## Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante tres años a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 para solicitar autorización. Deberá emitirse un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las específicaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.

Copyright © 2006 Extech Instruments Corporation Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.